

管理規則第4条の管理上の制限

昭和44年 4月16日 制定
 昭和46年 2月 1日 改正
 昭和55年 9月16日 改正
 昭和58年 9月22日 改正
 平成23年10月13日 改正
 平成25年 3月 7日 改正
 平成26年 4月22日 改正
 平成27年 3月 4日 改正
 平成30年 6月 1日 改正
 令和 6年 4月 1日 改正

第1項 出入口等の開閉

①出入口

順次解錠するので実際の開放時間より早くなっている

種 別	位 置	開放時間	備 考
出 入 口	1 階廻り	7～24時	
	3 階	6時～24時	
	屋 上	10～16時30分	
	地下2階	7～24時	ディアモール連絡口
	地下1階	7～24時	1ビル・2ビル連絡口
出 入 階 段	地下鉄連絡口	5～24時10分（駅員開閉）	西梅田駅構内⇄地下1階 西梅田駅始発前から終電後まで
	地下階出入口	7～24時	1階⇄地下1階
	地下階出入口	7～24時10分	西梅田駅構内⇄地下2階 西梅田駅終電後まで
	夜間出入口	終 日	1階⇄地下1階（北側中央） ※
地下駐車場出入口 及び荷捌場出入口	ダイヤモンドランプ IN OUT	6～23時	
3階駐車場 出入口	ダイヤモンドランプ IN OUT	6～24時	

②館内

廊下仕切り	1 階	7～24時	
	地下1階	7～24時	

※ 0時から6時45分の間は施錠中、保安センターにて都度解錠

第2項 昇降機の運転

(1) エレベーター

種 別	号 機	運転時間	停 止 階
乗用（中央西側）	2	終 日	地下2階～屋上階
	3・4・5	7:00～22:00	
乗用（中央東側）	6・7・8	7:00～22:00	地下4階～12階
	9	終 日	
荷物優先用（西側）	11	7:00～22:00	地下6・2階～12階
	12	終 日	
荷物優先用（東側）	13	終 日	地下6・5・2階～12階
	14	7:00～22:00	
荷物用（荷捌場）	15・16	6:00～24:00	地下2階～3階

(2) エスカレーター

位 置	形 態	行 程	運転時間	備 考
西 側	クロスタイプ [※] 及びハレルタイプ [※]	地下2～3階	9～22時	3階のみハレルタイプ [※]
東 側	クロスタイプ [※]	同 上	9～22時	
地下鉄連絡口	上がりのみ	地下2→地下1階	9～22時	

第3項 昇降車路（ダイヤモンドランプ）

使用時間 6時～24時

積載物等を含めた車両の重量5トン、高さ 地下行き（下り）：2.1m 3階行き（上り）：2.1m、
 幅2.2m、長さ5.3mのいずれかを超えるものは入場できない。（注1）

（注1）

昇降車路の入場制限を記載しています。

3階駐車場の車両制限は下記の通り。

積載物等を含めた車両の重量5トン、高さ1.9m、幅2.2m、長さ5.3mのいずれかを超えるものは駐車できない。

地下2階荷捌場、地下3階駐車場の車両制限は下記の通り。

積載物等を含めた車両の重量5トン、高さ1.9m、幅2.2m、長さ5.3mのいずれかを超えるものは入場できない。

第4項 セントラル空調・個別空調・ファンコイル・予備冷却水

(1) セントラル空調

①冷房

期 間

4～10・11階西 (6月1日～9月30日)

1～3階 (5月1日～10月31日)

地下2～地下1階・11階東・12階 (5月1日～10月31日)

時 間

4～10・11階西 (月曜日～金曜日／8:00～21:00)

(土曜日／8:00～19:30)

1月1日～3日・日曜日・祝日は運転休止

11階東・12階 (月曜日～日曜日・祝日／8:30～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

1～3階 (月曜日～日曜日・祝日／8:30～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

地下2～地下1階

(月曜日～土曜日／8:30～23:00)

(日曜日・祝日／8:30～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

ただし、駐車場、地下倉庫を除く。

②暖房

期 間

4～10・11階西 (12月1日～3月31日)

1～3階 (12月1日～3月31日)

地下2～地下1階・11階東・12階 (12月1日～3月31日)

時 間

4～10・11階西 (月曜日～土曜日／8:00～18:00)

1月1日～3日・日曜日・祝日は運転休止

11階東・12階 (月曜日～日曜日・祝日／8:00～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

1～3階 (月曜日～日曜日・祝日／8:30～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

地下2～地下1階

(月曜日～土曜日／8:30～23:00)

(日曜日・祝日／8:30～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

ただし、駐車場、地下倉庫を除く。

③送風 (中間期 外気運転)

期 間

4～10・11階西 (4月1日～5月31日・10月1日～11月30日)

1～3階 (4月1日～4月30日・11月1日～11月30日)

地下2～地下1階・11階東・12階 (4月1日～4月30日・11月1日～11月30日)

時 間

4～10・11階西 (月曜日～土曜日／8:00～18:00)

※1月1日～3日・日曜日・祝日は運転休止

11階東・12階 (月曜日～日曜日・祝日／8:00～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

1～3階 (月曜日～日曜日・祝日／8:30～22:00)

※1月1日～3日は運転休止

地下2～地下1階 (月曜日～日曜日・祝日／8:30～23:00)

※1月1日～3日は運転休止

地下駐車場、地下倉庫（月曜日～日曜日・祝日／7：30～23：00）

※1月1日～3日は運転休止

- ④排 気（地下1階・地下2階〔規約共用貸室部分除く〕、11階東・12階 排気運転）
上記①～③の運転時間に準ずる。

- （2）個別空調（1階～3階）

期 間 通 年（各室系統ごとに冷暖房切替可能）
時 間 24時間可（課金対象）

- （3）ファンコイル（4～10階及び11階西）

期間及び時間は（1）セントラル空調の①～③と同じ

- （4）予備冷却水（地下1～地下2階）

期 間 通 年
時 間 24時間

運用等については、「大阪駅前第1ビル予備冷却水使用規程」に基づくものとする。

第5項 照明時間

- （1）1階アーケード廻り

① 階 段

8：30～24：00 点灯

0：00～ 8：30 消灯

但し、地下鉄西梅田駅と地上部への連絡階段は下記の通り

4：30～24：30 点灯

0：30～ 4：30 消灯

② 通 路

日 没～24：00 点灯 デイライトセンサーによる自動点灯

0：00～ 日の出 消灯

- （2）1～3階

8：30～23：00 点灯（減灯中）

23：00～ 8：30 消灯（常夜灯点灯）

- （3）4階～11階西

8：30～20：30 点灯（減灯中）

20：30～23：00 点灯（減灯中）8割減灯

23：00～ 8：30 消灯（常夜灯点灯）

- （4）11階東、12階

8：30～23：00 点灯（減灯中）

23：00～ 8：30 消灯（常夜灯点灯）

- （5）地下1～地下2階

8：00～23：00 点灯（減灯中）

23：00～ 8：00 消灯（常夜灯点灯）

- （6）地下3～地下6階

7：00～23：20 点灯（減灯中）

23：20～ 7：00 消灯（常夜灯点灯）

照明時間については、省エネ及び電力逼迫による節電要請等により上記時間に限らず運用することがある。

第6項 屋上喫煙コーナーの使用時間

7：00～22：00