

ポリエチレンスリーブの施工例

手順	図	解説
1		<ul style="list-style-type: none"> ●管を吊り上げるか、または枕木の上に乗せて、挿し口側からスリーブを挿入する。
2		<ul style="list-style-type: none"> ●スリーブの端から 500mm（呼び径 500mm 以上は 750mm）に付けられた印と管端とを合致させて、スリーブを引き伸ばす。 ●管頂部にスリーブの折りたたみ部がくるように折りたたんで、粘着テープ又はゴムバンドで固定する。
3		<ul style="list-style-type: none"> ●受口側および挿し口側にゴムバンドを巻き、管にスリーブを固定する。 ●受口側および挿し口側のスリーブを折り返す。
4		<ul style="list-style-type: none"> ●スリーブを傷付けないように管を吊り下ろす。 ●管を接合する。
5		<ul style="list-style-type: none"> ●折り返したスリーブを元に戻して、接合部にかぶせ、ゴムバンドを巻き、スリーブを管に固定する。
6		<ul style="list-style-type: none"> ●他方のスリーブも同様に、管に固定する。

接合部施工詳細図

