

エアー着ぐるみ取扱説明書



(平成30年5月作成)

本説明書をよく読んで、正しく使ってください

目次

内容物	1
全体図 & 仕様	2
着方説明	3,4
充電方法	5
使用上の注意	6
破損・汚損を防ぐために	7
返却に際して	7
着ぐるみの貸出・返却	7

内容物



バッテリー2個



充電用ケーブル1本



バッテリー収納バッグ1個




本体1個



送風機1セット（すでに本体に取付済みです）

全体図 & 仕様



着方説明①

着用の前に

- ・エア着ぐるみの着用は必ず2人以上で行ってください。
- ・着用後は視界が制限され危険です。周りに何も無いことを確認してください。
- ・ヘアピンやカギなど鋭利なものは体から外してください。



①靴を脱いでサンダルに足をいれます。本体に装着している送風機を踏まないように注意してください。



②バッテリーと送風機を接続します。付属のボディバッグを背負いバッテリーと送風機を接続します。



接続し終わったらバッテリーをボディバッグに収納してください。

着方説明②



- ③本体をかぶり背面のファスナーを閉めます。
中からも外からも開閉できます。
内部でスイッチを ON にすると底面の
送風機が作動し空気を取り込みはじめ
1分ほどでふくらみます。

※エアー着ぐるみは送風機を
回し続けて使用するものです。

充電方法



- ①バッテリーに充電用コードを接続します。
DC INのジャックに差し込んでください。
DC OUTは出力用です！
詳しくは付属の説明書をご確認ください。



- ②充電用コードを
コンセントに
差し込んでください
充電が始まります。

- ④液晶が消灯したら
充電完了です。

使用上の注意

【使用前】

- ・体調の悪い時は使用を控えてください。
- ・着用前後には、充分水分補給を行ってください。

【着用時】

- ・エアー着ぐるみの着用は**必ず2人以上**で行ってください。
- ・着用後は視界が制限され危険です。周りに何もないことを確認してください。
- ・演者の身長は、175cm まで可能ですが、**170cm 前後**が一番適しています。
- ・ヘアピンやカギなど鋭利なものは体から外してください。
- ・衛生管理上、また、身体の安全のため、演者は次のような服装で入ってください。

頭部：手ぬぐい、タオル等を巻く

上半身：長袖シャツなど（半袖、裸は不可）

下半身：長ズボン、スパッツ等（半ズボン、スカートは不可）

足部：厚手の靴下（素足不可）

- ・**土足は禁止**です。

【使用中】

- ・**30分以上の連続使用は避けてください。**夏場であればこまめに休憩をいれてください。
- ・地面に座らないでください。破損の恐れがあります。
- ・視界がかなり制限されますので、着脱の際、および稼働中はアテンド（介添え）の方を必ず1名つけてください。
- ・激しい動きや細い通路の通行等は、破損の原因となりますのでおやめください。
- ・とがったものや鋭利な物にはご注意ください。生地が破れてしまいます。
- ・**雨天時のご使用はご遠慮願います。**バッテリーや送風機がショートし感電する恐れがあります。
- ・火災のおそれがありますので、火気厳禁です。
- ・送風機を回した状態で着ぐるみ背面の吸気口を塞がないでください。過電流となり発火する恐れがあります。
- ・バッテリーは連続使用で約 1.5 時間ほど稼働します。
充電が無くなった場合は予備のバッテリーに変え、使用していたバッテリーは充電をしてください。充電には約 4 時間ほどかかります。
- ・着用中に異常を感じた際には、直ちに着用を中止してください。

【使用后】

- ・衣類用ブラシなどで、軽く埃をはらってください。万が一汚れてしまった場合は、返却時に政策推進課職員へお申し出ください。

破損・汚損を防ぐために

イベント時以上に、**移動時・着脱時の着ぐるみ破損の確率は高くなっています。**
破損・汚損は故意過失を問わず**修理費用が発生**します。お取扱にご注意ください。

- 1) 着ぐるみを持つときには、一部でなく全体を持ってください。
- 2) 目の部分は折れ目がつくと消えません。
- 3) 着脱は演者一人で行わず、必ずサポートの人がついてください。
- 4) 着ぐるみがぬれた場合は、タオル等で水分をとり除き、日陰に広げて乾燥させてください。(色移りする可能性があります。)

返却に際して

- 1) 着用後の着ぐるみは、靴の裏や表面の汚れを落とし、風通しのよい日陰でよく乾燥させてから収納箱に収納してください。
- 2) 収納箱に収納する際、着ぐるみの目の部分に折り目がつかないように収納してください。
- 3) バッテリー類は、緩衝材に包まれた状態にもどし、それぞれの箱に収納してください。
- 4) 返却前に必ず本説明書の内容物のとおり、貸出物品がすべて収納箱に収まっているか確認してください。
- 5) 他の貸出予定もございますので、**必ず期日を守って返却してください。**

着ぐるみの貸出・返却

貸出、返却は以下の時間、場所にて行います。

日時：月～金（祝日及び12月28日～1月4日を除く）の9時00分～17時30分

場所：東住吉区役所 総務課 5階

お問合せ

東住吉区役所 総務課（東住吉区東田辺1-13-4）

TEL:06-4399-9683