

開口部 A-1/A-2



開口部 B/B 上窓



開口部 C



開口部 D



開口部 E



開口部 F



開口部 G



開口部 H



開口部 I



開口部 J-1/J-2



換気扇①



換気扇②



換気扇③



換気扇④

