

世界測地系による座標北




【起点】

起点は、大阪市平野区平野北一丁目8番2の最北端とした

B C D E F G

起点



【凡例】

- : 敷地境界
- ⤵ : 統合記号
- : 形質変更時要届出区域

【格子の回転角度】

本調査では格子の回転は行っていない。

【地点番号例】

| | | | | |
|------|---|---|---|-----|
| | A | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 30m |
| 1 | 4 | 5 | 6 | |
| A1-4 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | 10m |