



A-は、08070 南市岡の基準点
 B-は、08014 弁天磯路工区の基準点
 D-は、08041 三先工区の基準点
 F-は、08051 福崎工区の基準点

凡 例

公共基準点	○
公共基準線	— · — · —