



A-は、01410 東淡路北の基準点
 B-は、01370 菅原南の基準点
 D-は、01430 東淡路南の基準点
 F-は、01380 東中島北の基準点
 凡 例

公 共 基 準 点	○
公 共 基 準 線	— — — — —