



A-は 06080 西島西の基準点
 D-は 06031 春日出北の基準点
 F-は 06120 伝法・高見の基準点
 G-は 06220 伝法東の基準点

凡 例
 公共基準点 ○
 公共基準線 - - - - -