



# 大阪港港湾計画図




| 凡 例 |                            |             |
|-----|----------------------------|-------------|
|     | 航 路                        | ( 既 定 計 画 ) |
|     | 泊 地                        | ( 既 設 )     |
|     | 航 路 ・ 泊 地                  | ( 既 設 )     |
|     | 外 郭 施 設                    | ( 既 設 )     |
|     | 公 共 岸 壁                    | ( 既 設 )     |
|     | 公共耐震強化岸壁<br>(緊急物資輸送)       | ( 既 定 計 画 ) |
|     | 専 用 岸 壁                    | ( 今 回 計 画 ) |
|     | 埠 頭 用 地                    | ( 既 設 )     |
|     | 埠 頭 用 地                    | ( 既 設 )     |
|     | 緑 地                        | ( 既 設 )     |
|     | 交 通 機 能 用 地<br>( 臨 港 道 路 ) | ( 既 設 )     |
|     | そ の 他 の 用 地                | ( 既 定 計 画 ) |
|     | そ の 他 の 用 地                | ( 既 設 )     |

風の頻度分布図 (大阪港) 観測点：国際フェリーターミナル船客上屋 観測期間：令和3年1月～12月




# 大阪港港湾計画図



| 凡 例 |                                 |
|-----|---------------------------------|
|     | 外 郭 施 設 ( 既 設 )                 |
|     | 公 共 岸 壁 ( 既 設 )                 |
|     | 物 資 補 給 岸 壁 ( 既 設 )             |
|     | 公 共 物 揚 場 ( 既 設 )               |
|     | 専 用 岸 壁 ( 今 回 計 画 )             |
|     | ド ル フ ィ ン ( 既 設 )               |
|     | 埠 頭 用 地 ( 既 設 )                 |
|     | 緑 地 ( 既 定 計 画 )                 |
|     | 交 通 機 能 用 地 ( 臨 港 道 路 ) ( 既 設 ) |
|     | ( 既 定 計 画 )                     |
|     | そ の 他 の 用 地 ( 既 設 )             |
|     | 撤 去 ( 既 定 計 画 )                 |

風の頻度分布図 (大阪港)

観測点：国際フェリーターミナル船客上屋  
観測期間：令和3年1月～12月



— 代表風の風配    - - - 風向別平均風速

1:10,000

