

駐車場名:井高野第5-3駐車場 駐車場住所:大阪市東淀川区井高野2丁目8番




駐車場名:井高野第5-4駐車場

駐車場住所:大阪市淀川区井高野2丁目6番




駐車場名:豊里第2-17駐車場

駐車場住所:大阪市東淀川区豊里7丁目17番



駐車場名:北大桐駐車場


駐車場住所:大阪市東淀川区大桐5丁目7番



= 運用予定範囲


駐車場名:北陽2駐車場

駐車場住所:大阪市東淀川区西淡路6丁目1番




駐車場名:西三国-1駐車場

駐車場住所:大阪市淀川区西三国1丁目7番




駐車場名:木川第3-1駐車場

駐車場住所:大阪市淀川区西宮原1丁目6番




#### 駐車場名:城北2駐車場

駐車場住所:大阪市旭区大宮5丁目10番




### 駐車場名:城北3駐車場

駐車場住所:大阪市旭区大宮5丁目10番




駐車場名:城北4駐車場

駐車場住所:大阪市旭区大宮5丁目9番




### 駐車場名:友渕駐車場

### 駐車場住所:大阪市都島区友渕町1丁目3番




駐車場名:八幡屋宝町-1駐車場

駐車場住所:大阪市港区港晴2丁目5番




### 古市南第2駐車場

所在地:城東区古市1丁目17番




## 横堤第1駐車場

所在地:鶴見区横堤3丁目10番




# 鶴見北駐車場

所在地:鶴見区鶴見5丁目6番




### 鶴見北3駐車場

所在地:鶴見区鶴見5丁目9番




## 大宮1駐車場

所在地:旭区大宮5丁目12番



# 茨田大宮17駐車場

所在地:鶴見区茨田大宮4丁目34番



## 三先駐車場

所在地:港区三先2丁目7番

