東淀川区

01


N
01260 井高野北 R5
01300
井高野南 R5
01200
北江口中
H24
01190
北江口東
H24
01091 相川 H27
01051 小松 H27
01350 大桐東 R6
01280 上新庄北 R6
01210 瑞光 H27
01360 大桐 R6
01081 下新庄西 H26
01011 下新庄 H22
01310 上新庄南 R6
01170
大桐西 H22
01150 豊新 H20
01141
大道南 H20
▽(H18)
01320 北淡路 R6
01071 淡路 H20
01160
豊里東 H20
02091 宮原 H20
01101 菅原 H26
01180 豊里中 H22
01021 豊里西 H27
01250 豊里南
R6
01330 西淡路 R6
01370 菅原南 R6
01121
東中島
H26
凡 例
公共基準点
公表工区
令和７年６月更新